


シアターセットのご利用方法


TV番組とhuluをご視聴いただけます。

プロジェクターの準備

- ① スクリーンリモコン右上の【▼】ボタンを押す。
スクリーンを下に下ろします。




- ② プロジェクターリモコン、スピーカーリモコンと
アンプリモコンの【電源】ボタンを押す。



Hulu を見る場合

- ③ アンプリモコンの INPUT ボタンから【HDMI-4】を選択。


- ④ ファイアスティックリモコン中央の
【ホーム】ボタンを押して画面から【hulu】を選択。
※画面が映るまでに少し時間がかかります。



TV番組を見る場合

- ③ アンプリモコンの INPUT ボタンから【HDMI-1】を選択。

- ④ テレビリモコンの【チャンネル】ボタンを押して
見たい番組を選択。



ゲーム機、パソコンなど HDMI を繋ぐ場合

- ③ 【HDMI-2】を選択。
写真の差込口に接続

