

シアターセットのご利用方法

ブルーレイレコーダを使用しブルーレイ・DVD・TV番組・Hulu(動画配信サービス)をご視聴いただけます。

プロジェクター、スピーカーの準備

- ①プロジェクター用リモコンの【電源】ボタンを押します。
※画面が映るまでに少し時間がかかります
- ②スピーカー用リモコンの【POWER】ボタンを押します。
- ③スピーカー用リモコンの【DVD/Blu-ray】ボタンを押します。
- ④ブルーレイレコーダー用リモコンの【電源】ボタンを押します。

Hulu を見る

- ⑤ブルーレイレコーダー用リモコンの【ホーム】ボタンを押します。
- ⑥テレビでネットを選択し【決定】ボタンを押します。
- ⑦Hulu を選択し【決定】ボタンを押します。

ブルーレイ・DVD・TV 番組を見る

- ⑤ブルーレイやDVDのディスクをレコーダー本体にセットし、再生を開始します。
- ※TV番組を視聴する場合は【地上】ボタンを押します。


ゲーム機、パソコンなど HDMI を繋ぐ場合



上記①と②の設定後、コードとご持参のメディア機を接続します。

【MEDIA PLAYER】ボタン

スピーカー用リモコンの【MEDIA PLAYER】ボタンを押します。



スピーカーリモコン

画面が映らない時は…

スピーカーデッキの表示を確認してください。

【Hulu、ブルーレイ、DVD、TV】



【ゲームやパソコンの HDMI】

