



# シアターセットのご利用方法

Google CASTでTV番組・Huluをご視聴いただけます。

## プロジェクターの準備



プロジェクター  
リモコン



Google cast  
リモコン

- ①プロジェクター用リモコンの【電源】  
ボタンを押します。  
※画面が映るまで少し時間がかかります

- ②Google cast用リモコンの【ホーム】  
ボタンを押します。



TVを見る

Wix Wirelessを選択し、  
【決定】ボタンを押します。

Huluを見る

Huluを選択し、  
【決定】ボタンを押します。

## お風呂で番組を視聴する方法



プロジェクター  
リモコン

- ①プロジェクター用リモコンの【メニュー】  
ボタンを押します。

- ②上から4番目【拡張設定】を選択します。

- ③上から4番目【設置モード】を選択します。

- ④上から3番目【リア】を選択します。  
選択すると映像が反転します。  
メニュー画面がきえるまで「戻る」を押します。

- ⑤ロースクリーンを上まで上げます。

- ⑥お風呂へ回り、音量などを調整します。

※本に戻す場合は操作を逆順にお願いします。